メーカー別　地上デジタル放送対応テレビ
チャンネルスキャン方法

※手順の【　】はリモコンのボタンを表しています。「　」は画面に表示される言葉となります。

メーカーによって作業手順が異なります。ご利用の地上デジタル放送対応テレビのメーカーをご確認いただき、
チャンネルスキャンをお願いいたします。また一部機種では自動的にチャンネルスキャンが行われます。
その場合は下記の作業をしなくても地デジ11chをご視聴いただけます。

※下記の方法は各メーカーの代表機種の一例です。機種により操作が異なる場合がありますので、詳しくはテレビ付属の取扱説明書をご参照ください。

シャープ「AQUOS」

手順①	【地上D】を押して、地上デジタル放送に切り替える。
手順②	【ホーム(または、メニュー)】を押してホームメニューを表示させ【設定】を選ぶ。
手順③	「視聴準備」を選び【決定】を押し、「テレビ放送設定」を選び【決定】を押す。
手順④	「チャンネル設定」を選び【決定】を押す。
手順⑤	「地上デジタル」→「地上デジタル一追加」の順に選び【決定】を押す。
手順⑥	「する」を選び【決定】を押す。
手順⑦	追加が終わったら「終了」で【決定】を押す。

パナソニック「VIERA」

手順①	【メニュー】を押し、「設定する」を選び【決定】を押す。
手順②	【初期設定】を選び【決定】を押す。
手順③	「設置設定」を選び【決定】を3秒以上押し続ける。
手順④	チャンネル設定画面から「地上デジタル」を選び【決定】を押す。
手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
手順⑥	再スキャン終了後に、地上デジタルチャンネル設定一覧が表示される。
手順⑦	【戻る】を押して設定を終了し【元の画面】を押す。

東芝「REGZA」

手順①	【設定メニュー】(ふたの中)を押す。
手順②	「初期設定」を選び【決定】を押す。
手順③	「チャンネル設定」を選び【決定】を押す。
手順④	「地上デジタル自動設定」を選び【決定】を押す。
手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
手順⑥	「現在の設定に追加する」を選び【決定】を押す。
手順⑦	再スキャン終了の画面が表示されたら「はい」を選び【決定】を押す。
手順⑧	設定内容を確認したら【決定】を押す。

ソニー「BRAVIA」

手順①	【ホーム】を押す。
手順②	「設定」ー「放送受信設定」を選び【決定】を押す。
手順③	「地上デジタル自動チャンネル設定」ー「再スキャン」を選び【決定】を押す。
手順④	設定が終わったら【戻る】を押す。

三菱「REAL」

手順①	地上デジタル放送を選んだ状態で【メニュー】を押す。
手順②	「デジタル設定」を選び【決定】を押す。
手順③	「初期設定」を選び【決定】を押す。
手順④	「チャンネル自動設定」を選び【決定】を押す。
手順⑤	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
手順⑥	「手順2へ」→「手順3へ」→「手順4へ」を順番に選択し、その都度【決定】を押す。
手順⑦	「完了」が選ばれていることを確認し【決定】を押す。
手順⑧	【メニュー】を押す。

日立「Wooo」

手順①	【メニュー】を押し「各種設定」から「初期設定」を選び【決定】を押す。
手順②	初期設定画面で「受信設定(地上デジタル)」を選び【決定】を押す。
手順③	「CH合せ(地域名)」を選び【決定】を押す。
手順④	「地域名」を選び【決定】を押す。
手順⑤	お住まいの地域設定し【決定】を押す。
手順⑥	「再スキャン」を選び【決定】を押す。
手順⑦	「開始する」を選び【決定】を押す。
手順⑧	スキャン終了後【メニュー】を押す。

ビクター「EXE」

手順①	【メニュー】を押して、設定メニューを表示させる。
手順②	「チャンネル設定」を選び、【決定】を押す。
手順③	「地上デジタル」を選び、【決定】を押す。
手順④	「地上デジタル再スキャン」を選び、【決定】を押す。
手順⑤	スキャン終了後「完了」を選び、【決定】を押す。

お問い合わせ先

知多半島ケーブルネットワーク株式会社
お客様コールセンター

0120-344-868
対応時間／24時間

営業時間(9:00～18:00)外は、CCNCにかわってサポートセンターがお受けします

※チャンネルスキャンを行っても、地デジ11chがご視聴できない場合はCCNCまたはメーカーまでお問い合わせ下さい。
※地上デジタル放送対応録画機で地デジ11chを録画される場合は、録画機もチャンネルスキャンが必要となります。

TAC TRY AND CREATE CCNC